



Tutustu Trackman ohjeisiin

## **Golfstudion käyttöohjeet**

### **Trackmanin käynnistäminen:**

1. Tietokoneet ovat aina päällä, niitä ei tarvitse sammuttaa
2. **Tietokoneen pin-koodi on 2024**
3. Jos videotykki ei ole päällä, käynnistä se valkoisen kaukosäätimen vasemman yläkulman sinisestä napista. Jos taas tiedät olevasi illan viimeinen käyttäjä, sammuta videotykki vuorosi päätteeksi
4. Jos Trackman-ohjelma ei ole päällä, sen saa käyntiin tietokoneen työpöydän oranssista Trackman Performance Studio -kuvakkeesta (Tps).

### **Harjoittelemisen Trackmanissa:**

1. Jos haluat harjoitella Trackmanilla virtuaalirangella, silloin valitset alkuvalikosta Shot analysis, ja painat Start
2. Select Player -kohdassa valitset oman nimesi pelaajaluettelosta, jos sen olet joskus aiemmin tähän samaan Trackmaniin tallentanut

3. Jos olet uusi käyttäjä, pääset luomaan oman profiilin painamalla Create Player. Voit myös valita Add guest -käyttäjän, jolloin tietosi eivät tallennu
4. Seuraavaksi valitset mailan, millä lyöt. Mailaa pääset myöhemmin vaihtamaan kuvan yläreunasta painamalla mailan symbolia
5. Harjoittelun lopettaminen tapahtuu vasemman ylänurkan kotinäppäintä painamalla

### **Pelaaminen Trackmanissa:**

1. Valitse yläpalkista Courses ja valitse itsellesi mieluinen kenttä
2. Add Player -kohdasta lisäät pelaajat. Valitse joko oma tallennettu profiilisi tai valitse **Guest**, johon syötät oman nimesi ja valitset tiipaikan, josta pelaat
3. Game Settingsistä pääset valitsemaan pelimuodon ja määrittämään peliasetukset
4. Kun kaikki asetukset ovat valmiina, paina Start Game
5. Pelin pystyt lopettamaan painamalla kuvan vasemmassa laidassa olevasta kolmen viivan symbolista. Valitset sieltä Settings ja Exit round

Mukavia pelejä!

Huom! spottivalo lyöntipaikalle sytytetään kaukosäätimellä, päälle/pois